

MARDOM Sp. z o.o.  
ul. Ratajska 11a  
91-231 Łódź

# MARDOM DECOR

## COLLECTION

### Instrukcja montażu sztukaterii Mardom Decor :

- Wybrane elementy sztukateryjne należy przyłożyć do ścian i sprawdzić, czy dokładnie przylegają oraz czy kąty są zgodne. Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone.
- Aby zapobiec problemom z montażem, sztukaterię należy aklimatyzować przez 24-48 godzin w pomieszczeniu, w którym będzie montowana.
- W pierwszej kolejności należy odpowiednio dociąć listwy. Sztukaterię można przycinać pod dowolnym kątem w zakresie od 45` do 90`.
- Do montażu sztukaterii Mardom Decor zaleca się stosowanie kleju montażowego Mardom Decor FIX oraz na łączenia kleju elastycznego Mardom Decor FIX EXTRA. W innym wypadku należy koniecznie używać kleju odpowiadającego specyfikacji kleju Mardom Decor. Stosowane kleje nie mogą zawierać rozpuszczalnika.
- Podczas montażu nakładamy klej montażowy na powierzchnię sztukaterii i przyciskamy w wyznaczonych miejscach.
- Należy bezwzględnie stosować klej na łączenia.
- Elementy Mardom Decor Prestige są wstępnie pokryte warstwą farby emulsyjnej i można je od razu malować wszystkimi farbami wodnymi.
- Elementy Mardom Decor Elite pokryte są dodatkowo utwardzaną powłoką na bazie polimerów, która bardzo dobrze przyjmuje malowanie farbami wodnymi przy odpowiednim odtłuszczeniu powłoki listew.